



**Linea
Industria**

Depur Car

Scheda Tecnica n° 1020
Rev. 27/11/2020

Igienizzante alcolico Anti-odore per autoveicoli, in spray monouso a svuotamento totale (ONE SHOT)

Categoria:

- Igienizzante per veicoli ad azione d'urto

Applicazioni:

- Igienizza ed elimina i cattivi odori più intensi ed ostinati

Punti di Forza:

- Uso pratico in Spray a svuotamento automatico totale

Ingredienti:

HYDROCARBONS,
C4 CAS: 87741-01-3; ISOPROPYL ALCOHOL CAS: 67-63-0; PROPANE CAS: 74-98-6; ETHANOL CAS: 64-17-5; 2-BUTOXYETHANOL CAS: 111-76-2; d-(+)-LIMONENE CAS: 5989-27-5; CITRALE CAS: 5392-40-5; 1-METHYL-4-(PROP-1-EN-2-YL) CYCLOHEX-1-ENE CAS: 138-86-3; SODIUM N-LAURYL SARCOSIN ATE CAS: 137-16-6.

Prodotto per uso professionale. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto.

Applicazioni

Depur Car è uno spray monouso a svuotamento automatico totale (One Shot), in grado di igienizzare ed eliminare gli odori presenti negli autoveicoli e di lasciarvi un'intensa e gradevole profumazione.

Grazie al suo elevato contenuto di alcol (>70% al netto dei propellenti), igienizza a fondo anche negli angoli più difficili da raggiungere, come ad esempio gli impianti di condizionamento. Dopo l'applicazione evapora completamente e quindi non macchia e non lascia tracce o aloni su nessun tipo di superficie. Di uso sicuro, non contiene prodotti nocivi e irritanti, idrocarburi pesanti o solventi aromatici o clorurati.

Campi d'impiego

Depur Car è ottimo per igienizzare e deodorare camper, caravan, roulotte, pullman, auto, ambulanze, furgoni, mezzi commerciali in genere, saturando l'ambiente e igienizzandolo. Una bomboletta è sufficiente per trattare ambienti di volume fino a 80-120 m³.

Modo d'Uso

Dopo aver chiuso portiere e finestrini, agitare la bomboletta e premere sul tasto erogatore. Porre la bomboletta sul pianale poggia piedi avendo l'accortezza di non dirigere il getto verso i sedili e il cruscotto. L'erogazione del prodotto continua per 3/4 minuti, producendo un aerosol finissimo in grado di saturare l'abitacolo.

Attendere almeno venti minuti prima di rientrare, per dar tempo, al prodotto, di agire e quindi aerare a fondo prima di utilizzare il veicolo trattato e passare un panno sulle superfici. Per la sanificazione degli impianti di condizionamento e dei filtri, tenere accesa la ventilazione durante l'erogazione.